

Obrigado por adquirir o BBZ252 Carro RC Bluetooth da BEEWI. Por favor, leia as seguintes instruções para aprender a configurar e utilizar de forma mais eficaz o seu produto.

# **INTRODUÇÃO**

O BBZ252 Carro RC Bluetooth pode ser controlado diretamente de seu iPhone ® ou iPad ® usando o aplicativo específico BeeWi Control Pad disponível no iTunes. O carro RC Bluetooth funciona como um carro de RC regular com direção para trás / para a frente e de direção esquerda / direita. O aplicativo fornecido permite tanto a tela de toque e controle de movimento, oferecendo uma experiência mais rica e mais amigável. O BBZ252 Carro RC é compatível com Bluetooth 2.1 e é compatível com todos os dispositivos iOS compatíveis com Bluetooth usando o protocolo sem fio IAP como iPod ® touch (G3 e acima), iPhone ® e iPad ®.

# 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

## 1.1. Conteúdo da Embalagem

- Carro RC Bluetooth
- Guia de Início Rápido

Nota: este dispositivo requer 3 pilhas alcalinas AA não fornecidas neste pacote

# 1.2. Características Principais

- Use o seu iPhone ® para controlar e conduzir este carro
- Motor rápido e direção totalmente direcional
- Controle de movimento intuitivo usando sensor de orientação do celular ou touch-screen interface de botão aplicação BeeWi Control Pad compatível com dispositivos iOS, iPod ® Touch, iPhone ® e iPad ®
- Requer 3 pilhas tipo AA não incluídas

### 1.3. Vista por fora do produto

Power on / off: para ligar e desligar o carro. Interruptor de Compensação: a alinhar as rodas de direcção linear - localizados na parte inferior do veículo, entre as duas rodas dianteiras.

ON DOFF

#### 1.4. Especificação do Produto


CHIP BLUETOOTH	Bluetooth 2.1 , CSR BC4
ALCANCE BLUETOOTH	Classe 2, 10 m minimo, 15 m Max
PROTOCOLO	Wireless iAp
BATERIA	3 X AA pilhas (não incluidas)
TEMPO DE USO	Até 3 Horas (pilhas alcalinas)
SERVOS	2x frente/trás , controle de direção
DIMENSIÕES	L 179 mm x W98 mm x H74 mm
PESO	205 g
ESCALA	1:20


#### 2. AJUSTES INICIAIS


#### 2.1. Instalação da Bateria

- Vire a alavanca para liberar a porta da bateria.
- Coloque 3 pilhas AA no compartimento da bateria após a + / marcação.
- Tranque a garantir cartucho de bateria na respectiva posição.

Nota: usar pilhas alcalinas não recarregáveis para melhor desempenho.







#### 2.2. Instalação do aplicativo BeeWi Control Pad


Vá para o iTunes e procurar BeeWi Control Pad aplicativo. Siga as indicações na tela para baixar e instalar o aplicativo.

Depois que o aplicativo foi instalado com sucesso, você pode iniciá-lo diretamente. Segurar o carro foi emparelhado e ligado antes de iniciar o aplicativo.

#### 2.3.Emparelhamento

Para emparelhar o carro de RC Bluetooth com o seu dispositivo, consulte os procedimentos de emparelhamento no seu manual do usuário do telefone celular e siga as instruções abaixo:

- Ligue o carro de RC para ligar o aparelho no modo de emparelhamento
- No menu de iPhone ® Bluetooth, procurar dispositivos, selecione o nome do dispositivo "BeeWi Red Fiat500" na tela e insira a chave pin"0000" para adicionar este dispositivo em sua lista de dispositivos de telefone.







#### 3. USANDO O CARRO

#### 3.1. Conexão

Se ele tiver sido anteriormente emparelhado, o carro irá se conectar automaticamente para o iPhone ® quando ele é ligado. Se não for este o caso, você também pode ir para o menu iPhone ® Bluetooth e selecione o dispositivo "BeeWi Red Mini Cooper" na sua lista de dispositivos. Uma vez que o estado é "Connected", feche o menu Bluetooth e voltar para a tela principal.

### 3.2. Operação

Abra o aplicativo BeeWi Control Pad

O carro será conectado automaticamente ea tela de controle abaixo apresentado. Por padrão, o controle é feito com o sensor de orientação eo carro está estacionado (P sinal em vermelho no canto superior direito da tela).

Pressione P para sair do modo de parque e começar a usar o carro.

- Para avançar, mover o iPhone ® para baixo
- Para mover para trás, mova o iPhone ® para cima
- Virar à esquerda, vire o iPhone ® para a esquerda







- Para virar à direita, virar o iPhone ® para a direita Você também pode simplesmente usar os botões na tela para controlar o carro. Para isso, você precisa selecionar um controlador diferente, como descrito abaixo.

#### 3.3. Configuração

O menu de configuração pode ser acessada pressionando a tecla de Ferramentas na parte superior esquerda. Existem 3 opções diferentes listados nas configurações:

- Touch Control: para ativar o modo de tecla de toque (Motion Control desativado)
- Sobre BeeWi



## 4. MANUTENÇÃO E CUIDADOS

#### 4.1. Manutenção & outras dicas

Se o veículo não responder, aproxime-se do veículo e tente novamente.

- Se o veículo ficar sem energia e se move mais devagar , pode ser necessário substituir as baterias e para verificar o mecanismo de roda para fiapos , fios, cabelo ou poeira.
- Para evitar danos, nunca conduzir o veículo em um piso molhado , na areia ou na lama , chuva ou neve.
- Não exponha o veículo a temperaturas extremas.
- Retire as baterias do veículo ao armazenar o produto afastado .
- Para proteger mecanismo roda do veículo a partir de fibras, fios , cabelo, e as partículas de poeira , você pode usar uma pequena escova , pinças ou amarrar um pequeno pedaço de pano para a ponta de um palito de dentes , etc, e limpe .
- Sempre manter veículo limpo , use um pano umedecido para limpar , e depois limpe toda a água com um pano seco. Nunca utilize produtos químicos para limpar o produto.
- Evite segurar as rodas durante a rotação , isso fará com que os componentes eletrônicos para curto-circuito , mau funcionamento superaquecer e causar .
- Longo período de tempo de jogo pode gerar alto nível de calor que provoca desgaste. Para prolongar a vida útil do produto, sugere-se a permitir que 10 minutos de período de arrefecimento após o longo período de operação.

### 4.2. Precauções

- Para uma boa aderência, não usar o carro em um terreno escorregadio, como azulejos ou piso de madeira.
- Em caso de choque violento do carro pode desconectar. Nesse caso, verifique se as baterias não cair e reiniciá-lo.
- Use pilhas de boa qualidade fornecer energia instantânea suficiente para evitar qualquer desconexão.
- Não bata no veículo.
- Não jogue no trovoadas.
- Não toque as rodas quando o interruptor estiver ligado.
- Não deixe o veículo perto de fontes de calor ou sob luz direta do sol por longos períodos de tempo.

- Não opere o veículo junto crianças pequenas.
- Selecione Sempre um lugar seguro para jogar. Nunca dirija o seu veículo na rua.
- Não toque no motor após o uso, uma vez que pode ficar quente durante longo período de tempo de utilização.
- Não recomendado para crianças menores de 3 anos de idade devido a peças pequenas destacáveis.
- Não misture pilhas velhas e novas. Não misture tipo ou marcas de bateria.
- Apenas baterias do mesmo tipo ou equivalente, conforme recomendado devem ser usados.
- As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- As pilhas recarregáveis somente devem ser recarregadas sob supervisão de um adulto.
- As baterias devem ser inseridas com a polaridade correta.
- Baterias gastas deverão ser removidas do brinquedo.
- Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuito.
- Por favor, mantenha esta informação para referência futura.

## DANOS não cobertos pela garantia PADRÃO

- Danos causados por um uso impróprio do brinquedo (choques, quedas ...)
- Danos decorrentes de qualquer não-conformidade com as instruções do fabricante (fonte de alimentação ...)
- Danos cosméticos (riscos, ...)
- Componentes e peças que necessitam de renovação periódica: baterias, poder ...
- Danos ao brinquedo após uma intervenção por qualquer pessoa não autorizada pela BeeWi

### Declaração Europeia Directivas da União Conformidade

- Por este meio, VOXLAND declara que este produto está em conformidade com:

  Os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE
  - Todas as outras Diretrizes da UE relevantes

Você pode consultar a Declaração de Conformidade (DoC ) da Directiva 1999/5/CE ( R & TTE) em www.bee-wi.com

## Direitos de autor e outras informações legais



Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada. Cabos blindados devem ser usados com esta unidade para assegurar a conformidade com os limites da Classe B da FCC.

Aviso: Alterações ou modificações a esta unidade não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento. NOTA: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, conforme a Parte 15 das regras da FCC. Estes limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que

pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento eo receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio / TV experiente para obter ajuda.

### Declaração de Conformidade para o Canadá

Este dispositivo está em conformidade com a Industry Canada isentos de licença padrão (s) RSS. A operação está sujeita às duas seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar operação não desejada do dispositivo. Sob os regulamentos da Indústria do Canadá, este transmissor de rádio só pode funcionar com uma antena de um tipo e ganho máximo ( ou menor ) aprovado para o transmissor da Indústria do Canadá. Para reduzir a interferência de rádio potencial a outros usuários, o tipo de antena e seu ganho devem ser escolhidos de modo que a Potência isotrópica radiada equivalente (pire ) não é mais do que o necessário para uma comunicação bem-sucedida.

### Cuidar do meio ambiente através da reciclagem



Não descarte dispositivos elétricos ou acessórios com o lixo doméstico. 🕱 Em alguns países ou regiões , sistemas de coleta são criados para lidar com itens de resíduos eléctricos e electrónicos.

Contacte as autoridades locais para obter mais detalhes.

## Direitos de autor e outras informações legais

iPad ® , iPhone ® e iPod touch ® são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos os EUA e outros países.

BEEWI é uma marca registrada. Outras marcas comerciais mencionadas em anexo são de propriedade de seus respectivos proprietários. Todos os outros nomes de produtos ou serviços são de propriedade de seus respectivos proprietários. O uso de dispositivos sem fio e seus acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Sempre obedeça às leis e regulamentos sobre o uso desses produtos.

Este produto está coberto por uma garantia de produto de dois anos, válida a partir da data da compra. Os usuários não têm permissão para fazer alterações ou modificar o dispositivo de qualquer forma. Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a garantia do usuário.

Por favor, visite nosso website www.bee-wi.com para mais informações.

Suporte técnico: suporte@beewi.com.br

© VOXLAND Les Rizeries 208 Bld de Plombières CS90234 13311 Marseille Cedex 14 Franca.

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

